

BEZBEDNOSNO UPUTSTVO

VAŽNA UPOZORENJA:

- Aparat je prikladan za upotrebu napolju
- Ovaj aparat je isključivo namenjen za kućnu upotrebu. Nije namenjen za upotrebu u sledećim slučajevima, koji nisu pokriveni garancijom:
 - U kuhinjama rezervisanim za osoblje, u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim prostorima.
 - U seoskim domaćinstvima,
 - Od strane gostiju hotela, motela i drugih smeštajnih kapaciteta,
 - U prostorima tipa sobe za goste.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa oraničenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima, ili nedovoljnim iskustvom ili znanjem osim ako su pod nadzorom ili dobijaju uputstvo za rad od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju aparatom.
- Površine u blizini aparata mogu malo da se ugrelu kada je aparat uključen.
- Uklonite svu ambalažu, nelepnice i pribor u unutrašnjosti kao i na spoljašnjem delu aparata.
- Odmotajte priključni kabl
- Proverite da li napon električne mreže odgovara naponu naznačenom na vašem aparatu.
- Aparat uključite samo u uzemljenu utičnicu.
- Ukoliko koristite produženi priključni kabl, mora biti istog preseka kao priključni kabl i biti priključen na uzemljenu utičnicu; preduzmite neophodne mere opreza da se niko ne spotakne.
- Ako je priključni kabl oštećen, morate ga zameniti u ovlašćenom servisu (vidi spisak servisa u garantnom listu) ili kod drugog podobnog stručnjaka kako biste izbegli opasnost.
- Priključni kabl se mora redovno proveravati kako bi se utvrdili svi eventualni znakovi oštećenja i ako je priključni kabl oštećen, aparat se više ne sme koristiti.
- Ovaj aparat nije namenjen za stavljanje u rad putem spoljašnje sklopke ili putem odvojenog sistema daljinske kontrole.
- Nikad ne ostavljajte aparat bez nadzora kada je u radu.
- Ovaj aparat se ne sme uranjati u tečnost.
- Ovaj aparat mogu koristiti deca stara 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom

ili im se daju uputstva za rad aparata na siguran način pa tako razumeju povezane opasnosti. Deca ne smeju čistiti ni održavati aparat, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Aparat i njegov priključni kabl držite izvan domašaja dece koja su mlađa od 8 godina.

Potrebno je

- Pažljivo pročitajte i čuvajte na dohvrat ruke ova uputstva, zajednička za različite modele aparata u skladu sa priborom koji se dostavlja uz aparat.
- Ako dođe do opekotine, odmah pustite hladnu vodu na opekotinu i po potrebi se obratite lekaru.
- Pre prve upotrebe, operite ploče (Čišćenje uputstvo), nauljite ih i obrišite mekom krpom.
- Pazite kako i gde postavljate priključni kabl, sa ili bez produženog kabla, kako se gosti ne bi spotakli o njega.
- Da biste izbegli uništavanje ploča, koristite ih isključivo na originalnom aparatu (na primer: nemojte ih stavljati u rernu, na plin ili električnu ploču...).
- Da biste očuvali ploču za pečenje, uvek koristite plastični ili drveni pribor.
- Očistite ploče i kućište aparata sunderom namočenom vodom i sredstvom za pranje posuđa.
- Isparavanja iz kuhinje mogu biti opasna za životinje koje imaju osetljiv disajni sistem, poput ptica. Savetujemo vlasnicima ptica da ih udalje iz kuhinje.
- Koristite isključivo ploče koje dolaze uz aparat ili ploče kupljene u ovlašćenom servisnom centru.
- Ako se aparat koristi na sredini stola, postavite ga dalje od domašaja dece.

Nikako ne raditi

- Nikad ne priključujte aparat u mrežu kad se on ne koristi.
- U cilju izbegavanja pregrevanja aparata, nemojte ga postavljati u ćošak ili uza zid.
- Nikad ne postavljajte aparat direktno na lomljivu podlogu (sto od stakla, stolnjak, lakirani nameštaj...) niti na mekane površine poput platnenih stolnjaka.
- Aparat ne postavljajte na ili u blizini vrućih i klizavih površina; kabl ne sme da visi iznad izvora toplote (ploča za kuvanje, plinske peći i sl.)
- Ne postavljajte kuhinjski pribor na površine za pečenje na aparatu.
- Nemojte seći hranu direktno na pločama.
- Nikad ne koristite metalni sunder niti prašak za ribanje da ne biste oštetili površinu za pečenje (npr.: nelepljivi sloj,...).

- Aparat i priključni kabl se ne smeju prati u mašini za pranje posuđa.
- Aparat ne zagrevajte u vertikalnom položaju.
- Aparat ne uključujte u struju ako ploče nisu u ispravnom položaju.

Saveti / informacije

- U cilju vaše sigurnosti, ovaj aparat je u skladu sa važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, materijalima u dodiru sa hranom, okolinom...).
- Pri prvoj upotrebu moguće je ispuštanje mirisa i dima koji su normalna pojava za prvi put i ubrzo će nestati.
- Zahvaljujemo na kupovini ovog aparata, namenjenog samo za upotrebu u domaćinstvu.

Uputstvo za upotrebu

- Postavite svoj aparat na čvrstu, ravnu podlogu.

Pre prve upotrebe:

- Odmotajte priključni kabl.
- Za otvaranje aparata pritisnite taster (3).
- Za uklanjanje ploča: pritisnite taster (5). Kako biste ih vratili u prvobitan položaj, ploče uvedite pod uglom pa ih pritisnite kako biste ih učvrstili u odgovarajući položaj.

Upotreba aparata:

- Pazite da ploče budu stabilne, dobro postavljene i pričvršćene na aparat.
- Zatvorite aparat.
- Proverite da li je prekidač u položaju "0".
- Uključite priključni kabl u utičnicu. Kabl uključite u struju. Uključite prekidač (4) (položaj 1). Upaliće se crveno svetlo.
- Kada se aparat zagreje i kada se dosegne odgovarajuća temperatura za pečenje, upaliće se zeleno svetlo.
- Otvorite aparat i pripremljene namernice položite na ploče.
- Zatvorite aparat.
- Pecite namirnice prema želji.
- Tokom pečenja normalno je da se zelena lampica povremeno pali i gasi.
- Kada završite sa pečenjem, isključite aparat pritiskom na "0".
- Ostavite aparat da se hladi (približno 1 sat) u otvorenom položaju.

Čišćenje

- Aparat isključite iz struje. Pre čišćenja, ostavite aparat da se ohladi.
- Pre uklanjanja ploča aparat ostavite da se ohladi (oko 1 sat) u otvorenom položaju.
- Spoljašnje površine aparata čistite vlažnim sunđerom i sredstvom za pranje posuđa. Isperite ih i oprezno osušite krpom.
- Svi spomenuti delovi su podobni za pranje u mašini za pranje sudova.

Odlaganje

- Aparat možete odložiti u vertikalnom položaju kako biste uštedeli na prostoru. Priključni kabl namotajte u prostor za priključni kabl.

Zaštita okoline

- Učestvujmo u zaštiti okoline!
Vaš aparat sadrži brojne vredne materijale koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti. Odnosite aparat na mesto za odlaganje sličnog otpada.