

TEFAL

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE POSUĐA

Važno

- Pre korišćenja proizvoda prvo pročitajte bezbednosne savete.
- Aparat je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu.
- Pažljivo pročitajte svaki odeljak uputstva za upotrebu i održavanje da biste svoj proizvod koristili na najbolji način.
- Ukoliko se pridržavate ovih bezbednosnih uputstava, sprečićete emisiju štetnih para iz pregrejanih tiganja i hrane. Ove pare mogu da budu škodljive po životinje koje imaju posebno osetljiv respiratorni sistem, kao što su ptice. Savetujemo da ptice ne držite u kuhinji.
- Ovaj proizvod je saglasan sa regulativama o proizvodima koji dolaze u kontakt sa hranom.

Opšti bezbednosni saveti

- Nikada ne ostavljajte hranu koju pripremate bez nadzora.
- Deca ne smeju da koriste Tefal posuđe, osim ako su pod nadzorom odraslih ili ako su im odrasli pružili odgovarajuće smernice o korišćenju proizvoda. Deca moraju da budu pod nadzorom da biste bili sigurni da se ne igraju sa proizvodom.
- Budite pažljivi kada pripremate hranu pored šporeta i koristite poklopac ili zaštitu od prskanja da se ne biste opekli/povredili usled prskanja hrane ili vrele pare.
- Ne dodirujte posuđe mokrom krpom, rukavicama za rernu ili podmetačem i ne odlažite ga na vlažne površine. Vruće posuđe odlažite samo na površine otporne na toplotu.
- Ne unosite hladnu vodu, led ili potpuno zamrznutu hranu direktno u vruć tiganj, jer možete prouzrokovati naglo dizanje pare koja će opeći ili povrediti korisnike ili osobe u blizini. Budite naročito oprezni kada u tiganju pripremate hranu na vrelom ulju, jer može doći do naglog dizanja pare kada sastojci koji sadrže vodu dođu u kontakt sa vrelim uljem.
- Ne kombinujte posuđe da biste napravili vodenu kupelj. Ovo posuđe se ne može koristiti na taj način. U suprotnom, vruća para može da izazove opekotine ili druge povrede korisnika ili osoba u blizini.
- Tefal posuđe se nikada ne sme koristiti u mikrotalasnoj pećnici.
- U ovim tiganjima nije preporučljivo pripremati hranu kao što je pomfrit, samosa i sl.
- Drške tiganja ne smeju da štrče preko ivice grejne ploče.
- Nikada ne odlažite vruć tiganj na pod ili nadomak ivice kuhinjske površine.
- Vruć tiganj odložite što dalje od ivice kuhinjske površine da bi se bezbedno ohladio.
- Preporučuje se korišćenje rukavica za rernu kada držite drške ili ručke.
- U slučaju da se zapali hrana u tiganju, isključite izvor toplote, prekrijte tiganj protivpožarnim ćebetom ili mokrim peškirom i otkrijte ga nakon 30 minuta.
- Uvek budite pažljivi kada pripremate hranu na ulju. Tiganj se ne sme prepuniti hranom i hrana se ne sme pripremati na previsokoj temperaturi.
- Manje tiganje pažljivo postavite na nožice gasnih ringli. Većina proizvođača gasnih ringli dostavlja tronožac za lakše postavljanje posuđa.
- U slučaju pregrevanja, posuđe ne pomerajte već ga prvo ostavite da se ohladi, zbog rizika od mogućeg topljenja aluminijuma u zatvorenoj osnovi.